

TDT DOWNLOAD BOX PLUS

Distributor :

Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3 100 00 Praha 10 – Strašnice

HELPDESK : +420 731 411 272 **Po – Pá:** 9 – 16 hod. <u>www.tdt.cz</u>



DOWNLOAD BOX + je zařízení určené pro stahování dat z digitálních tachografů a také z karet řidičů.

Je napájeno z datového konektoru tachografu nebo pomocí vyměnitelné 9V /12V baterie nebo z externího zdroje (9V / 12V adaptéru) nebo pomocí propojovacího USB kabelu (před spojením s PC je nutné zasunout kartu řidiče do slotu zařízení).

Data se ukládají do vnitřní paměti (složka **DOWNLOAD**). Po připojení k počítači pomocí USB kabelu se vytvoří nový disk (TDT Download box USB Device), kde můžeme kopírovat, mazat či otevírat stažená data z tachografu.

<u>VÝHODY:</u>

- ✤ Kompaktní velikost (110mm x 64mm).
- Jednoduchost volby funkcí.
- Jednoznačná a jednoduchá indikace průběhu stahování.
- ✤ Je určený pro všechny DTCO.
- Certifikace CE
- Splňuje požadavky všech uživatelských skupin s PC.
- Stahování hlavní paměti DTCO a karet řidičů. Karet řidičů bez nutnosti používání karty podniku.
- Pro 12V i 24V vozidla.
- Snadné použití a manipulace.
- Konfigurace přímo textovým souborem není nutná instalace do PC.
- Konfigurace a záloha dat na každém PC.
- Rychlý a snadný přesun dat do PC.

POPIS TLAČÍTEK:

" ALL VU "	Stahování všech dat tachografu , současně i karty řidiče ze slotu tachografu i slotu DB+. <i>Získáme až tři stažené soubory (1 x M_, 2 x C_).</i>			
	Stahování všech dat tachografu od posledního úspěšného stažení i karty řidiče ze slotu DB+			
"LAIESI VU "	Statiovali vsech dat actiografa og posteanno aspesiteno stazeni, i harty hate ze siota bb i			
	Získáme až dva soubory (1 x M_, 1 x C_).			
	Charles vání krater židiže jely za olehy teokografy, tely olehy DD (
"CARD"				
	Stahování dat, která si uživatel nadefinuje pomocí počítače přímo v textovém souboru CONFIG.TXT.			
"CONFIG"	který je umístěný v root adresáři zařízení.			



Postup stahování dat karty řidiče z interního slotu:

1. Zajistíme napájení DB+ (baterie či adaptér). Možno použít zdroje současně.

Pokud chcete využít USB propojovací kabel, nejdříve vložte kartu řidiče do slotu a teprve poté propojte kabel.

- 2. Zasuneme kartu řidiče do slotu DB+.
- **3.** Stahování začne automaticky a je indikováno blikáním LED CARD.
- **4.** Dokončení stažení karty řidiče je indikováno 3x krátkým písknutím a trvalým svícením LED CARD.
- 5. Vysuňte kartu ze slotu, ať v případě napájení z baterie nedochází k jejímu zbytečnému vybíjení.

Upozornění: Během stahování nevyjímejte kartu řidiče ze zařízení. Hrozí tím narušení paměti zařízení a poškození samotné karty!

Postup stahování dat tachografu:

- **1.** Do tachografu vložte **kartu podniku**¹ (žlutá karta). U některých tachografů musí být zapnuté zapalování vozu.
- 2. Konektor DB+ zasuneme do datového konektoru. Vyčkejte na inicializaci paměti (blikají dvě horní kontrolky).
- 3. Začnou postupně blikat LED diody u každého tlačítka. Nyní vyberte stisknutím tlačítka svou variantu stahování.
- 4. U zvoleného tlačítka začne blikat LED dioda data se stahují.
- 5. Úspěšné stahování končí 3x krátkým písknutím a rozsvícením příslušné LED diody.
- 6. Poté vysuneme konektor DB+ z datového konektoru tachografu. Případně i kartu řidiče z interního slotu DB+.

POZNÁMKA: Pokud chcete stáhnout paměť tachografu včetně karty řidiče vloženou v DB+, připojte nejdříve DB+ k tachografu a po úspěšné inicializaci paměti vložte kartu řidiče do slotu. Teprve poté vyberte tlačítko pro stahování.

Informace ke kartě podniku:

Bez karty podniku není možné data z tachografu stahovat. O kartu zažádejte na odboru dopravy v rámci příslušného úřadu obce s rozšířenou působností nebo se informujte na Ministerstvu dopravy České Republiky!



Specifické stahování pomocí tl. CONFIG

Tlačítko CONFIG stahovacího zařízení komunikuje se souborem CONFIG.txt uloženým v paměti zařízení, který ovlivňuje specifické způsoby stahování dat z vozidla.

Nastavení souboru CONFIG.txt:

Soubor CONFIG.txt naleznete ve vnitřní paměti zařízení DB+ a slouží ke specifickému nastavení stahovacího procesu.



Nastavení ovlivňují záznamy v závorkách:

- (yes) ano dojde k provedení pokynu
- (no) *ne* pokyn se neprovede
- (počet dní) pokyn usměrní rozsah stažených dní
- (datum) pokyn usměrní rozsah stažených dat

a) Download activities - stažení činností řidiče:

	>	stažení činnosti	í činností: (yes) – dojde ke stažení činností, (no) – se stahovat nebudou)
Download activities:(yes) < - from latest download: (no) <		• •	od posledního stažení všechny dostupné činnosti: celý rozsah dat
- all available activities:(no) - last (90) days:(yes) < 1 až 999 > - from (1.1.12) to (31.12.13):(no) -	ŧ	•	posledních (XXX) dnů: zadejte počet dní v rozcahu od 1 do 999 + argumenty (ves) pebo
		•	(no) od (<i>datum</i>) do (<i>datum</i>)

- **Poznámka:** Pokyn *Stahovat činnosti* určuje, zda se budou stahovat činnosti řidiče nebo nikoli další nastavení [*poslední stažení, všechny dostupné činnosti, posledních (XXX) dní* a *od (datum) do (datum)*] definuje bližší upřesnění pokynu. Zvolte tedy vždy jeden ze čtyř uvedených pokynů.
 - b) Events and errors downlaod stahovat události a chyby: Vložte argumenty (yes) nebo (no)
- c) Detail speed download stahovat rychlost podrobně: Vložte argumenty (yes) nebo (no)
 Poznámka: Podrobnou rychlost vozidla důrazně doporučujeme stahovat za všech okolností.
 - Download Technical data stahovat technická data: Vložte argumenty (yes) nebo (no)
 - Card download drom slot VU stahovat kartu ze slotu tachografu:
 stažení karty řidiče ze slotu tachografu, je-li ve vozidle přítomna.
 Vložte argumenty (yes) nebo (no)
 - f) Card download from DB+ slot stahovat kartu ze slotu DB+:
 stažení karty řidiče ze slotu DB+, je-li do zařízení vložena.
 Vložte argumenty (yes) nebo (no)

Po zásahu do souboru CONFIG.txt změny uložte v menu Soubor položkou Uložit.



fu, je-li ve vozidle přítomna.	
kartu ze slotu DB+: li do zařízení vložena.	

Card download from Download box plus slot :(no)



Indikace závad stahování a návod na jejich opravu:

- Svítí "ALL VU" + "CONFIG": DB+ nepřijal vnitřní SD kartu z důvodu chybného formátu. Pokuste se kartu zálohovat (zkopírovat do PC přes USB) a poté ji naformátovat (nutno formát FAT nebo FAT32).
 Svítí "ALL VU" + "CARD": Chybná SD karta
- Všechny LED svítí: DB+ zjistil chybu při stahování dat. *Postup stahování se musí zopakovat.* Ujistěte se, že je zasunuta a přijata tachografem karta podniku, zapnutý klíček zapalování.
- Svítí "CONFIG" + "LATEST VU": Paměť DB+ je již zaplněná daty. Uvolněte místo v paměti zařízení.

• Čas a datum souboru vyčteného z interního slotu DB+ nesedí s reálným časem.

- v souboru CONFIG.TXT přepište v řádku "Download activities: (yes)" na "Stahovat činnosti: (time)".

- zapněte zapalování vozidla, vložte kartu podniku do tachografu
- připojte DB+ bez karty řidiče v jeho slotu na tachograf, vyčkejte na inicializaci SD karty a poté stlačte tlačítko "CONFIG".
 Správné nastavení času DB+ je indikováno rychlým blikáním LED CONFIG po dobu 10s.
- Při chybě stahování se v paměti zařízení vytvoří tzv. "chybový soubor" (ERRDxxxx.ERR), který obsahuje data pro výrobce DB+ na posouzení závady.

Tvoří se např. při zadání tlačítka "ALL VU" a nemáme přitom zasunutou kartu řidiče v tachografu. DB+ nahlásí 10s rychlým blikáním LED CARD tuto závadu nepřítomnosti karty řidiče, ale stahování pokračuje.