STAHOVACÍ KABEL TDT

Výrobce: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3 100 00 Praha 10 www.tagra.eu | www.tdt.cz

Aktuální drivery naleznete v sekci KE STAŽENÍ, na stránkách <u>www.tdt.cz</u> nebo na instalačním CD.



4. Pokud se Vám zobrazí více možností, vyberte ovladač dle Vašeho systému PC a potvrďte tlačítkem **Další**.

1

4

5. Instalaci ovladače ukončíte tlačítkem Dokončit.

POSTUP	INSTALACE	OVLÁDAČE

 Vložte kabel do počítače. Počkejte, než se objeví následující tabulka. (před vložením kabelu vložte instalační CD do mechaniky)

Průvodce nově rozpoznan	ým hardwarem
	Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Systém Windows vyhledá nejrovějií a aktualcovaný sottware v počitači, na instalačním disku CD-ROM hardwaru nebo na webu Window Updale (pokud sti hudele souklast). Protlášení o zásadách ochrarov osobních údají)
	Může se systém Víridows připojit k webu Windows Update a vyhladat software? O dno, pouze nyní O Ang, nyní a při každém připojaní zařízení <u>O Ne, nyní ně</u> Pokračujite klepnutím na tlačítko Datří.
	< ∠pět Další > Storno
	2

NASTAVENÍ KABELU V PROGRAMU TAGRA.eu

Datový kabel je nutné mít připojen k portu COM 1 - 4.

Pokud si nejste jisti číslem portu, přes který je připojen kabel, proveďte následující:

Vizualizace v prostředí Windows XP	Popis
- 🤔 Start	Zvolte nabídku Start. A pokračujte na volbu Ovládací panely.
Systém 5	V Ovládacích panelech zvolte položku Systém- záložka Hardware- Správce zařízení

 V tabulce vyberte možnost "Ne, nyní ne" a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.



3. Nyní vyberte možnost "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a opět potvrďte tlačítkem Další.

Vizualizace v prostředí Windows XP	Popis
Brorty (COM a LPT)	Z nabízeného ecznomu vyberte Porty (COM a LPT) a zjistěte číslo portu pro ovládač USB serial Port. Číslo v závorce je číslem COM portu.

Pokud číslo COM portu je vyšší než 4. Pak pravým tlačítkem myši klikněte na tento ovládač a zvolte **Vlastnosti**. Na následující obrazovce zvolte záložku **Port Settings** a poté funkci **Advanced**.

3

ecné Port Settings Ovladač Podrob	nosti	
Bits per second:	9600	~
Data bits:	8	~
<u>P</u> arity:	None	~
<u>S</u> top bits:	1	~
Elow control:	None	~
2	vanced	estore Defaults

Zde pak nastavte číslo portu od 1 do 4 pomocí funkce **COM port number**, viz další obrazovka:

POSTUP STAHOVÁNÍ Z DIGITÁLNÍHO
TACHOGRAFU

 zapněte zapalování vozidla klíčkem
vložte kartu podniku* do tachografu pro povolení stahování dat a připojte konektor kabelu do datového konektoru tachografu.
v programu TAGRA.eu nastavte číslo portu COM (viz předchozí postup)

4. zvolte možnost Vyčíst vozidlo

5. pokud nastane při stahování chyba, zkuste nastavit Výchozí přenosovou rychlost na hodnotu 38400 a zvolte opět možnost Vyčíst vozidlo

Poznámka:

Stahování dat z digitálního tachografu trvá průměrně 45 minut. Avšak pokud stahujete poprvé, doba stahování bude delší. Proto pokud stále probíhá stahování, nepřerušujte tento průběh.

10

7

vanced Settings for COM10		? 🔀
COM Port Number: COM10		ОК
USB Transfer Sizes		Cancel
Select lower settings to correct performance problems at lo	ow baud rates.	- ()
Select higher settings for faster performance.		Derauts
Receive (Bytes): 4096 💙		
Transmit (Bytes): 4096		_
BM Options	Miscellaneous Options 3	
Select lower settings to correct response problems.	Serial Enumerator	
Latency Timer (mser):	Serial Printer	
	Cancel If Power Off	
Timeouts	Event On Surprise Removal	
Minimum Read Timeout (msec): 0	Set RTS On Close	
Minimum Write Timeout (msec):	Disable Modern Ctrl At Startup	

V programu TAGRA.eu je pak nutno / nastavit stejné číslo portu.



DALŠÍ ZAŘÍZENÍ NA STAHOVÁNÍ DAT Z DIGITÁLNÍCH TACHOGRAFŮ DODÁVANÉ FIRMOU Truck Data Technology, s.r.o.

DOWNLOAD BOX PLUS II



Umožňuje stahování dat z digitálních tachografů a karet řidičů.

11

Vyčíst poruchy a události	Aktivity indičů					
Graf rychlosti	🔿 Cellý rozsah	0	Interv	al		
Technické informace	🔘 Od posledniho staženi		20.	mája	2008	×
Cipoveu kartu ilidiče	Poslední měsic		3.	júna	2008	~
Comunikace						
Komunikační port Výchozi	přenosová rychlost					
COM <u>SECO</u>	~					
Práběh zpracování Stav zpracování						
rizielh sprasovéní Stav sprasovéní 						
Nobih pracovini Stav spracovini Control State Writeria data Umistéri souboru vozda	normal and Serre outlines and with the Performance	lorencafur				
Nobih spracování Stav spracování 	eneris kal servariaka sekerini rete	lovenca Tre	¥			
Noh zreovári Bar znovári Vytaná dáta Unistří soboru voda Unistří soboru voda	noviti bisk tennyartarik sakkalji ta tetta	lovena dhe	T.			
Nahi graoviri Bar grocviri Unitifi isobou voda Unitifi isobou voda Janeno sosboru voda		lovensadar Lovensadar	Ψ.			

Stažené soubory jsou uloženy ve vnitřní paměti. Zařízení umožňuje konfigurovat možnosti stahování pomocí souboru **config.txt**, který je uložen v paměti zařízení.

Vyrobeno společností Truck Data Technology, s.r.o.

* Informace ke kartě podniku: Bez karty podniku není možné data z tachografu stahovat. O kartu zažádejte na odboru dopravy v rámci příslušného úřadu obce s rozšířenou působností nebo se informujte na Ministerstvu dopravy České Republiky!

12

9